
90
98
170
138
200
320
350
64
180
148
160
30
70
240
100
60
150
345
91
85
687
70
60
165
150
90
70
80
97,2
160,6
101,4
205
40
60
160
fridge
60
60
333
70
50
120
94


wash machine
dish washer
fridge